
RLU 0000 A
4.998.153.240



(AL) **Pershkrimi i pajisjes / Manual i instalimit**
Xhunto e pultit US

(BG) Описание на продкта / Инструкция за монтаж
Комутатор за САЩ

(CZ) **Popis produktu / Instalační manuál**
Propojovací skříňka USA

(D) **Produktbeschreibung / Montageanleitung**
Verteilerleiste US

(DK) **Produktbeskrivelse / Installationsmanual**
Tilslutningsdåse (USA)

(E) Descripción del Producto / Manual de Instalación
Tablero de conexión, EE.UU.

(EST) **Toote kirjeldus / Monteerimisjuhised**
Liitmikukaart US

(F) **Description de produit / Manuel d'installation**
Carte de connexion US

(FIN) **Tuotekuvaus / Asennusohjeet**
Liitintaulu, USA

(GB) **Product description / Installation manual**
Junction board US

(GR) **Περιγραφή προϊόντος / Οδηγïες συναρμολόγησης**
Ταμπλό συνδέσεων US

(H) **Termékleírás / Telepítési kézikönyv**
USA-beli csatlakozólemez

(HR) **Opis proizvoda / Priručnik za instaliranje**
Priključna ploča US

(I) **Descrizione prodotto / Manuale di installazione**
Scheda di collegamento US

(LT) **Gaminio aprašymas / Surinkimo instrukcija**
Komutacinis panelis US

(LV) **Izstrādājuma apraksts / Montāžas norādījumi**
Komutācijas panelis US

(N) **Produktbeskrivelse / Monteringsinstruksoner**
Koblingskort, USA

(NL) **Productomschrijving / Installatiehandleiding**
Aansluitkaart VS

(P) **Descrição de Produto / Manual de Instalação**
Painel de junção US

(PL) **Opis produktu / Instrukcja instalacji**
Płyta połączeniowa dla USA

(RO) **Prospecte / Manual de Instalara**
Cutie de joncþiune SUA

(RUS) **Техническое описание / Инструкция по установке**
Коммутационная панель US


(S) **Produkt beskrivning / Installation manual**
Kopplingskort US

(SCG) **Opis proizvoda / Instalacijski priručnik**
Razvodna ploča - SAD


(SLO) **Opis izdelka / Priročnik za montažo**
Priključna plo•ča ZDA


(TR) **Ürün tanımı / Kurulum kılavuzu**
Bağlantı panosu ABD


HCP 0006 A




HBC 0010 A




3x
PZ3
M3 x 10
8x
PZ3
PZ 3


RLU 0000


1.
2.